

1 Enztec Dual Mobility Head Press

2 Assembly/Disassembly Instructions



3 BODY



4 BASE




5 HEAD HOLDER



6 NECK HOLDER


1



2



1



7 IN-SITU

Enztec Dual Mobility Head Press



	1	2	3	4	5	6	7
EN	ENGLISH	Enztec Dual Mobility Head Press	Assembly / Disassembly Instructions	Body	Base	Head Holder	Neck Holder
BG	БЪЛГАРСКИ	Преса за глава с двойна мобилност	Инструкции за сглобяване/разглобяване	Тяло	Основа	Държач за глава	Държач за шийка
ES	ESPAÑOL	Prensa de cabeza de movilidad doble	Instrucciones de montaje/desmontaje	Cuerpo	Base	Soporte para la cabeza	Soporte para el cuello
CS	ČESKY	Lis na hlavici s duální mobilitou	Pokyny pro montáž/demontáž	Tělo	Základna	Držák hlavice	Držák krčku
DA	DANSK	Dobbelt mobilitetshovedpresse	Anvisninger i samling/adskillelse	Krop	Base	Hovedholder	Halsholder
DE	DEUTSCH	Dual-Mobility-Kopfpresse	Montage-/Demontageanleitung	Körper	Basis	Kopfhalterung	Halshalterung
ET	EESTI KEEL	Duaalse liikuvusega pearess	Lahtivõtmise ja kokkupaneku juhised	Keha	Alus	Peahoidik	Kaelahoidik
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Συμπιεστής κεφαλής διπλής κινητικότητας	Οδηγίες συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης	Κορμός	Βάση	Συγκρατητήρας κεφαλής	Συγκρατητήρας αυχένα
FR	FRANÇAIS	Presse-tête à double mobilité	Instructions pour le montage/démontage	Corps	Base	Support de tête	Porte-cou
HR	HRVATSKI	Preša za glavu s dvostrukom pokretljivošću	Upute za sastavljanje/rastavljanje	Tijelo	Podnožje	Držač za glavu	Držač za vrat
IT	ITALIANO	Pressa per testa a doppia mobilità	Istruzioni di montaggio/smontaggio	Corpo	Base	Supporto per testa	Supporto per collo
LV	LATVIEŠU	Divkārtā mobilitātes galviņas prese	Montāžas/ demontāžas instrukcijas	Ķermenis	Bāze	Galviņas turētājs	Kaklīna turētājs
LT	LIETUVIŲ	Dvigubo mobilumo galvutės presas	Surinkimo / išardymo instrukcijos	Korpusas	Pagrindas	Galvos laikiklis	Kaklo laikiklis
HU	MAGYAR	Kettős mobilitású fejhez való prés	Összeszerelési/szét szerelési utasítások	Test	Alap	Fejtartó	Nyaktartó
NL	NETERLANDS	Kop-pers met dubbele mobiliteit	Montage- / demontage-instructies	Behuizing	Basis	Kophouder	Halshouder
NO	NORSK	Presse til hode for dobbel mobilitet	Montering-/demonteringsanvisning	Kropp	Sokkel	Hodeholder	Halsholder
PL	POLSKI	Docisk głowy Dual Mobility	Instrukcje montażu/demontażu	Korpus	Podstawa	Uchwyt głowy	Uchwyt szyjki
PT	PORTUGUÊS	Prensa de cabeça de mobilidade dupla	Instruções de montagem/desmontagem	Corpo	Base	Suporte da cabeça	Suporte do colo
RO	ROMÂNĂ	Presă pentru cap cu dublă mobilitate	Instrucţiuni de asamblare/demontare	Corp	Bază	Suport pentru cap	Suport pentru col
SK	SLOVENČINA	Hlavicový lis s duálnou mobilitou	Pokyny na montáž/demontáž	Telo	Základňa	Držiak hlavice	Držiak krčka
SL	SLOVENŠČINA	Preša za glavo za dvojno mobilnost	Navodila za sestavljanje/razstavljanje	Telo	Podnožje	Držalo za glavo	Držalo za vrat
FI	SUOMI	Kaksiliikkeinen pääpaino	Kokoamis- ja purkuohjeet	Runko	Jalusta	Pään pidike	Kaulan pidike
SV	SVENSKA	Huvudpress med dubbel rörlighet	Anvisningar för montering/isärmontering	Kropp	Bas	Huvudhållare	Halsållare
TR	TÜRKÇE	Çift Mobiliteli Baş Presi	Montaj/Sökme talimatları	Gövde	Taban	Baş Tutucu	Boyun Tutucu